

## ENTITA' DEL CTS:

Il CTS è pagato dai soggetti che non hanno i requisiti tecnici o non hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza.

$$\text{CTS} = (1\text{€} \times \text{giorno}) + [ 0,15 \times (\text{energia consumata/potenza disponibile}) \times F ]$$

Il Paramero **F** assume i seguenti valori:

**1** : per clienti con  $P_{\text{disp.}} \leq 400$  kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto  $\leq 400$  kVA, al netto dei generatori elettrici di riserva;

**min {1+[(P - 400)/400]<sup>1/2</sup> ; 3,5}**: per clienti con  $P_{\text{disp.}} \geq 400$  kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto  $\geq 400$  kVA, al netto dei generatori elettrici di riserva.

Per i periodi precedenti al 01/01/2009 non viene considerato il parametro F

Il CTS viene maggiorato ( $\text{CTS}_M$ ) nei casi previsti dall'allegato B alla Del.33/08 AEEG ed assume il seguente valore:

$$\text{CTS}_M = \text{CTS} (1+n)$$

Dove  $n$  è il numero di anni contati a partire da quello successivo a quello d decorrenza dell'obbligo di adeguamento non adempiuto, con un massimo pari a 3

## Andamento CTS in relazione alle ore di connessione

